



1. Pujota kehyksen takareuna GN-kehän kanteen taakse.  
 Slide the frame behind the edge of the GN drawer.  
 Placera ramen bakom GN-lådans bakre kant

2. Paina kehykko etummaiseen uraan.  
 Press the frame in the slot.  
 Pressa in ramen i det främre spåret.

Osa	Nimitys1	Nimitys2	Koodi	Kpl	Määrä	Materiaali	Piir. nro
<b>metos</b>	Tuote	PROFF2			Suhde		
	Malli				Suunn. 19.1.2012		
<b>GN KEHIKKO ASENNUSSOHJE</b>					<b>J14196 A 3</b>		
PROFF 2G					Koodi		Tulostettu 19.1.2012 10:35
A Toleroimattomat mitat							LT06031