

Fotpedal Metos Proveno 4G

Gryten tømmes lett ved hjelp av Metos Proveno 3G-pedalen, mens sammensetningen av maten forblir den samme gjennom tømningen.

Når du holder fotpedalen nede, frigjør du hendene fra displayet mens omrøreren fortsetter å snurre. Helning av gryten kan endres under blanding, ved å trykke på hellings-knappen på skjermen. Ved å trykke på mikserknappen på displayet, kan pedalen slippes uten å forstyrre funksjonen.

- for blanding når du vipper gryten
- pedal med tre lag: midtposisjonsfunksjon, øvre og nedre posisjonsstopp.
- montert på vannkokers funksjonsspiller (på høyre side)
- fabrikkmontert

LEVERING INKLUDERER:

- pedal montert på gryten



Fotpedal Metos Proveno 4G

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	2
Net weight with unit	2 kg
Bruttovekt	2
Vekt inkl. emballasje	2 kg
Vektenhet	kg
Modell	Andre alternativer for kokegryter